



GRAFIC PU

CAMPOS DE APLICACIÓN

Impresión gráfica gran formato.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Emulsión fotopolímera pura de color azul
- Resistente a las tintas UV y a las tintas de base disolvente. Resistente al agua si se somete a post-exposición
- Contenido elevado de sólido y viscosidad media para una definición de impresión excelente sobre todo tipo de tejido
- Tiempos de exposición 4 veces más rápidos respecto a los de las emulsiones diazónicas y diazo-fotopolímeras
- De fácil recuperación

INSTRUCCIONES DE EMPLEO

A utilizar bajo luz amarilla, luz con pantalla o con lámparas al tungsteno de potencia baja. Evitar la exposición directa a la luz solar, a las lámparas de cuarzo/halógenas o a las lámparas fluorescentes con luz blanca.

Sensibilización y Mezcla

La emulsión ha sido sensibilizada durante su producción y no es necesario mezclarla.

Preparación y Desengrase del Tejido

El tejido nuevo debe ser densengrasado muy bien y debe llevarse a cabo un acabado áspero con SaatiChem Direct Prep 1 (pasta abrasiva) para permitir una adhesión excelente de la pantalla. Secar la pantalla y conservarla en un lugar seco sin polvo hasta su emulsionado. Para volver a utilizar nuevamente el tejido, emplear SaatiChem Direct Prep 2 (desengrasante).

Aplicación

Con una cubeta de revestimiento, aplicar una o dos manos consecutivas del lado de la impresión seguidas por una o dos manos del lado de la raqueta. Para obtener una pantalla con más espesor, aplicar ulteriores manos del lado de la raqueta antes del secado. Para obtener una pantalla de calidad mejor con un incremento mínimo de espesor de emulsión, aplicar una o dos manos adicionales del lado de la impresión de la pantalla después que se hayan secado las primeras manos.

Secado y Almacenamiento

Secar las pantallas emulsionadas a una temperatura de 40° C (104° F) en un ambiente sin polvo, en la oscuridad o bajo luz amarilla con el lado de la impresión dirigido hacia abajo para optimizar la calidad de la pantalla. Las pantallas emulsionadas

deben ser conservadas en un lugar seco, sin polvo, en la oscuridad o bajo luz amarilla.

Exposición

Controlar que todas las superficies (emulsión, película, vidrio) no presenten polvo para reducir al mínimo los puntos de alfiler. Poner en contacto el lado de la emulsión de la película con el lado de la impresión emulsionado y bloquearlo en su posición antes de introducir la pantalla en la prensa con aspiración. El tiempo de exposición depende de muchos factores, como por ejemplo el tipo y la edad de la lámpara, la distancia entre la lámpara y la pantalla, el tipo de tejido y el espesor de la emulsión. Efectuar una prueba con un calculador de exposición de los presentes en mercado para determinar el tiempo correcto de exposición y así obtener un endurecimiento perfecto de la pantalla.

Revelado

Humedecer ambos lados de la pantalla con un chorro de agua atomizada a presión y continuar el revelado hasta que se produzca la abertura de todas las áreas de la imagen grabada. Enjuagar ambos lados de la pantalla y hacer que se seque perfectamente antes de usar. Una pantalla expuesta correctamente y revelada perfectamente no presentará ningún residuo del lado de la raqueta.

Post-exposición

Volver a exponer con luz directa o lámpara de luz UV para obtener una pantalla mucho más resistente al agua.

Recuperación

Quitar totalmente los residuos de tinta enseguida tras la impresión con un disolvente adecuado. Proceder con la recuperación de la pantalla con SaatiChem Remove 1, 2, 4, 5 o 10 y lavar con una bomba de agua a presión elevada. Para las manchas y las imágenes fantasma emplear SaatiChem Remove 3 y a continuación un lavado con una bomba de agua a presión elevada.

HIGIENE Y SEGURIDAD

Antes de usar consultar las fichas de seguridad relativas a los productos.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES POSIBLES

Emulsionado de baja calidad

- Limpiar, desengrasar y enjuagar muy bien la pantalla para eliminar todas las impurezas y los residuos de productos químicos.
- Estirar el tejido de forma uniforme
- Limpiar la cubeta de revestimiento y controlar que sus bordes no presenten defectos

To receive the Material Safety Data Sheet (MSDS), please send an e-mail to: MSDS@saatichem.com
To get more information about SaatiPrint and SaatiChem please visit our official Web Site: www.saati.com
To buy emulsions on-line (USA only) please visit our dedicated Web Site: www.emulsionstore.com

Products manufactured in Italy, USA and China

Italy: Ph.:+39.031.9711 e-Mail: info.IT@saatichem.com

USA: Ph.:1.877.296.7697 (Toll-free US &Canada) or Ph.:+1.847.296.7697 e-Mail: info.US@saatichem.com

China: Ph.:+86.21.58999113 or Ph.:+86.21.58349020 e-Mail: info.CN@saatichem.com

SAATICHEM™

Italy, rev. 0/2002
File: st_grafic_pu_es



La imagen grabada no se revela o se revela con dificultad

- Verificar que la emulsión o las pantallas emulsionadas estén tratadas con luz de seguridad
- Garantizar una aspiración perfecta de la prensa llevando a una depresión mínima de 0.66 bar (500 mmHg ó 20 de Hg) el vacuómetro para que se verifique un contacto excelente con la película
- Optimizar el tiempo de exposición y emplear solamente películas de la más alta calidad.
- No conservar la emulsión sensibilizada o las pantallas emulsionadas a temperaturas elevadas.

La emulsión se despega del tejido, excesiva formación de puntos de alfiler o desprendimiento de la pantalla durante la impresión

- No exponer las pantallas húmedas
- Exponer solamente pantallas que presenten un espesor uniforme
- Cerciorarse que la pantalla no esté subexpuesta
- Controlar que la emulsión no haya sido sensibilizada desde tiempo, que haya sido sensibilizada correctamente y conservada a temperaturas demasiado elevadas.

Dificultad cuando se procede con la recuperación de las pantallas

- No proceder la recuperación después de la catálisis
- Optimizar el tiempo de exposición y enjuagar muy bien el lado de la raqueta de la pantalla durante el revelado para eliminar los residuos totalmente, sobre todo si se emplean tejidos de color con demasiado número de hilos.

ALMACENAMIENTO

Los productos SaatiChem mantienen intactas sus propiedades por un año a partir de la fecha de producción, si se conservan en sus recipientes originales, herméticamente cerrados y en un lugar fresco y seco.

ENVASES

Disponible en envases de 1 kg y 5 kg.
En Estados Unidos de América esta disponible en envases de uno, cinco y cincuenta galones.

GARANTÍA Y RESARCIMIENTOS

Las instrucciones, las advertencias y los datos técnicos contenidos en la presente ficha técnica son una guía para usar el producto y no representan vínculos para la sociedad. Las informaciones contenidas en la presente ficha técnica pueden ser modificadas sin ningún preaviso.

La presente cláusula sustituye todas las garantías explícitas o implícitas de comerciabilidad o bien las adecuadas a un empleo particular:

Todos los productos líquidos SaatiChem están cubiertos de garantía en caso de defecto de los materiales y de producción y corresponden con las especificaciones detalladas en las fichas de seguridad de SaatiChem. SaatiChem reemplazará o resarcirá el precio de cualquier producto líquido SaatiChem no conforme con la presente garantía dentro del período que ésta cubre.

En ningún caso, a SaatiChem se le puede imputar responsabilidad por posibles pérdidas o daños directos o indirectos, incluidos sin límites los daños fortuitos, particulares o consecuenciales o los costos de materiales y mano de obra que deriven de la recuperación o la sustitución de tejidos, marcos, tintas, soporte gráfico acabado u otro producto.

To receive the Material Safety Data Sheet (MSDS), please send an e-mail to: MSDS@saatichem.com
To get more information about SaatiPrint and SaatiChem please visit our official Web Site: www.saati.com
To buy emulsions on-line (USA only) please visit our dedicated Web Site: www.emulsionstore.com

Products manufactured in Italy, USA and China

Italy: Ph.:+39.031.9711 e-Mail: info.IT@saatichem.com

USA: Ph.:1.877.296.7697 (Toll-free US &Canada) or Ph.:+1.847.296.7697 e-Mail: info.US@saatichem.com

China: Ph.:+86.21.58999113 or Ph.:+86.21.58349020 e-Mail: info.CN@saatichem.com

SAATICHEM™

Italy, rev. 0/2002
File: st_grafic_pu_es